



1 Vite

2 Corpo testata

3* Membrana

4* Guarnizione

5 Dado

6 Scudo di appoggio

7* Guarnizione pistone

8* Guarnizione pistone

9 Camera olio

10 Pistone

11* Guarnizione

12 Tappo di scarico

13 Vite

14 Guarnizione

* Parti di ricambio consigliate