




- 1 Contenitore valvola aspirazione
- 2 Contenitore valvola mandata
- 3* Sede valvola
- 4* Sfera
- 5* Limitatore alzata

- 6* Guarnizione
- 7 Contenitore valvola aspirazione "DV"
- 8 Contenitore valvola mandata "DV"
- 9 Zavorra
- 10 Guida

* Parti di ricambio consigliate